



Conexiones

One-touch tube fittings


Características

One-touch tube fittings are used in pneumatic piping. The tube fittings come in a wide variety of MODELOOs to meet all your needs in pneumatic piping.

Even after installation, the direction of the tube can be changed freely. Nickel-plated metal body ensures anti-corrosion and anti-contamination. All R and NPT threads are pre-coated sealant.

- Se utilizan en las tuberías neumáticas.
- Los accesorios de tubos vienen en una amplia variedad de MODELOOs para satisfacer todas sus necesidades en las tuberías neumáticas.
- Incluso después de la instalación, la dirección del tubo se puede cambiar libremente.
- Cuerpo de metal patinado en níquel asegura anti-corrosión y anti-contaminación.
- Todas las roscas NPT R tienen recubierto presellado.

Construcción



Especificaciones

Tipo de fluido	Aire (no otro tipo de gas o líquido)	
Rango de presión de trabajo	0~150PSI	0~9.9KgF/cm ² (0~990KPa)
Presión negativa	-29.5 in Hg	-750mm Hg(10 Torr)
Temp. de trabajo	32~140°F	0-60□

Designaciones de MODELOO



(1) Tipo de MODELOO

(3) Tamaño de rosca

(2) Diametro

	Tubo métrico					
Código	04	06	08	10	12	16
Tamaño(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

	Tubo pulgadas (Inchtube)					
Código	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Tamaño (mm)	Φ5/32	Φ3/16	Φ1/4	Φ5/16	Φ3/8	Φ1/2

Cuando (2) es el tamaño de rosca, seleccionar tamaño de rosca (3)

	Tubo métrico		Taper pipe Thred			
Código	M5	M6	01	02	03	04
Tamaño(mm)	M5X0.8	M6X1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

	UNF Thread	American Standard Taper pipe Thread			
Código	U	N1	N2	N3	N4
Tamaño (mm)	10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2

Cuando (3) es el diámetro del tubo, seleccionar tamaño de diámetro (2)

(4) Código de color de cuerpo

Sin código: Color negro
C: Color Gris



MODELO(φD-T)							
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)		
PC04-M5	PC06-04	PC12-02	PC1/4-01	PC3/8-04	PC5/32-U	PC1/4-N2	PC1/2-N2
PC04-M6	PC08-01	PC12-03	PC1/4-02	PC1/2-02	PC5/32-N1	PC1/4-N3	PC1/2-N3
PC04-01	PC08-02	PC12-04	PC1/4-03	PC1/2-03	PC5/32-N2	PC5/16-N2	PC1/2-N4
PC04-02	PC08-03	PC12-03	PC5/16-01	PC1/2-04	PC3/16-U	PC5/16-N3	
PC06-M5	PC08-04	PC12-04	PC5/16-02		PC3/16-N1	PC5/16-N4	
PC06-M6	PC10-01		PC5/16-03		PC3/16-N2	PC3/8-N1	
PC06-01	PC10-02		PC3/8-01		PC3/16-N3	PC3/8-N2	
PC06-02	PC10-03		PC3/8-02		PC 1/4U	PC3/8-N3	
PC06-03	PC10-04		PC3/8-03		PC1/4N1	PC3/8-N4	



MODELO(φD-T)					
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)	Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)	
POC 04-M5	POC 08-01	POC 12-03	POC 1/4-01	POC 5/32-U	POC 3/8-N3
POC 04-M6	POC 08-02	POC 12-04	POC 1/4-02	POC 5/32-N1	POC 3/8-N4
POC 04-01	POC 08-03		POC 5/16-01	POC 1/4-U	POC 1/2-N2
POC 04-02	POC 08-04		POC 5/16-02	POC 1/4-N1	POC 1/2-N3
POC 06-M5	POC 10-01		POC 5/16-03	POC 1/4-N2	POC 1/2-N4
POC 06-M6	POC 10-02		POC 3/8-02	POC 5/16-N1	
POC 06-01	POC 10-03		POC 3/8-03	POC 5/16-N2	
POC 06-02	POC 10-04		POC 3/8-04	POC 5/16-N3	
POC 06-03	POC 12-02			POC 3/8-N2	



MODELO(φD-T)				
Tubo (Métrico)- Rosca (R)		Tubo (Pulgada)-Thread(RC)	Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)	
PCF 04-01	PCF 10-01	PCF 1/4-01	PCF 5/32-N1	PCF 3/8-N2
PCF 04-02	PCF 10-02	PCF 1/4-02	PCF 5/32-N2	PCF 3/8-N3
PCF 06-01	PCF 10-03	PCF 5/16-01	PCF 3/16-N1	PCF 1/2-N2
PCF 06-02	PCF 10-04	PCF 5/16-02	PCF 3/16-N2	PCF 1/2-N3
PCF 06-03	PCF 12-02	PCF 3/8-02	PCF 1/4-N1	
PCF 08-01	PCF 12-03	PCF 3/8-03	PCF 1/4-N2	
PCF 08-02	PCF 12-04		PCF 5/16-N1	
PCF 08-03			PCF 5/16-N2	
PCF 08-04			PCF 5/16-N3	



MODELO(φD-T)							
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)		
PL 04-M5	PL 06-04	PL 12-02	PL 1/4-01	PL 3/8-04	PL 5/32-U	PL 1/4-N2	PL 1/2-N2
PL 04-M6	PL 08-01	PL 12-03	PL 1/4-02	PL 1/2-02	PL 5/32-N1	PL 1/4-N3	PL 1/2-N3
PL 04-01	PL 08-02	PL 12-04	PL 1/4-03	PL 1/2-03	PL 5/32-N2	PL 5/16-N1	PL 1/2-N4
PL 04-02	PL 08-03	PL 16-03	PL 5/16-01	PL 1/2-04	PL 3/16-U	PL 5/16-N2	
PL 06-M5	PL 08-04	PL 16-04	PL 5/16-02		PL 3/16-N1	PL 5/16-N3	
PL 06-M6	PL 10-01		PL 5/16-03		PL 3/16-N2	PL 3/8-N1	
PL 06-01	PL 10-02		PL 3/8-01		PL 3/16-N3	PL 3/8-N2	
PL 06-02	PL 10-03		PL 3/8-02		PL 1/4-U	PL 3/8-N3	
PL 06-03	PL 10-04		PL 3/8-03		PL 1/4-N1	PL 3/8-N4	



MODELO(φD-T)							
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)		
PLH 04-M5	PLH 06-04	PLH 12-02	PLH 1/4-01	PLH 3/8-04	PLH 5/32-U	PLH 1/4-N2	PLH 1/2-N2
PLH 04-M6	PLH 08-01	PLH 12-03	PLH 1/4-02	PLH 12-02	PLH 5/32-N1	PLH 1/4-N3	PLH 1/2-N3
PLH 04-01	PLH 08-02	PLH 12-04	PLH 1/4-03	PLH 12-03	PLH 5/32-N2	PLH 5/16-N1	PLH 1/2-N4
PLH 04-02	PLH 08-03		PLH 5/16-01	PLH 12-04	PLH 3/16-U	PLH 5/16-N2	
PLH 06-M5	PLH 08-04		PLH 5/16-02		PLH 3/16-N1	PLH 5/16-N3	
PLH 06-M6	PLH 10-01		PLH 5/16-03		PLH 3/16-N2	PLH 3/8-N1	
PLH 06-01	PLH 10-02		PLH 3/8-01		PLH 3/16-N3	PLH 3/8-N2	
PLH 06-02	PLH 10-03		PLH 3/8-02		PLH 1/4-U	PLH 3/8-N3	
PLH 06-03	PLH 10-04		PLH 3/8-03		PLH 1/4-N1	PLH 3/8-N4	



MODELO(φD-T)						
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)	
PLL 04-M5	PLL 06-04	PLL 12-02	PLL 1/4-01		PLL 5/32-U	PLL 5/16-N2
PLL 04-M6	PLL 08-01	PLL 12-03	PLL 1/4-02		PLL 5/32-N1	PLL 5/16-N3
PLL 04-01	PLL 08-02	PLL 12-04	PLL 5/16-01		PLL 3/16-N1	PLL 3/8-N2
PLL 04-02	PLL 08-03		PLL 5/16-02		PLL 3/16-N2	PLL 3/8-N3
PLL 06-M5	PLL 08-04		PLL 3/8-02		PLL 3/16-N3	PLL 3/8-N4
PLL 06-M6	PLL 10-01		PLL 3/8-03		PLL 1/4-N1	PLL 1/2-N2
PLL 06-01	PLL 10-02				PLL 1/4-N2	PLL 1/2-N3
PLL 06-02	PLL 10-03				PLL 1/4-N3	PLL 1/2-N4
PLL 06-03	PLL 10-04				PLL 5/16-N1	



MODELO(φD-T)							
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)		
PB 04-M5	PB 06-04	PB 12-02	PB 1/4-01	PB 3/8-04	PB 5/32-U	PB 1/4-N2	PB 1/2-N2
PB 04-M6	PB 08-01	PB 12-03	PB 1/4-02	PB 1/2-02	PB 5/32-N1	PB 1/4-N3	PB 1/2-N3
PB 04-01	PB 08-02	PB 12-04	PB 1/4-03	PB 1/2-03	PB 5/32-N2	PB 5/16-N1	PB 1/2-N4
PB 04-02	PB 08-03	PB 16-03	PB 5/16-01	PB 1/2-04	PB 3/16-U	PB 5/16-N2	
PB 06-M5	PB 08-04	PB 16-04	PB 5/16-02		PB 3/16-N1	PB 5/16-N3	
PB 06-M6	PB 10-01		PB 5/16-03		PB 3/16-N2	PB 3/8-N1	
PB 06-01	PB 10-02		PB 3/8-01		PB 3/16-N3	PB 3/8-N2	
PB 06-02	PB 10-03		PB 3/8-02		PB 1/4-U	PB 3/8-N3	
PB 06-03	PB 10-04		PB 3/8-03		PB 1/4-N1	PB 3/8-N4	



MODELO(φD-T)								
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)			
PD 04-M5	PD 06-04	PD 12-02	PD 1/4-01	PD 3/8-04	PD 5/32-U	PD 1/4-N2	PD 1/2-N2	
PD 04-M6	PD 08-01	PD 12-03	PD 1/4-02	PD 1/2-02	PD 5/32-N1	PD 1/4-N3	PD 1/2-N3	
PD 04-01	PD 08-02	PD 12-04	PD 1/4-03	PD 1/2-03	PD 5/32-N2	PD 5/16-N1	PD 1/2-N4	
PD 04-02	PD 08-03		PD 5/16-01	PD 1/2-04	PD 3/16-U	PD 5/16-N2		
PD 06-M5	PD 08-04		PD 5/16-02		PD 3/16-N1	PD 5/16-N3		
PD 06-M6	PD 10-01		PD 5/16-03		PD 3/16-N2	PD 3/8-N1		
PD 06-01	PD 10-02		PD 3/8-01		PD 3/16-N3	PD 3/8-N2		
PD 06-02	PD 10-03		PD 3/8-02		PD 1/4-U	PD 3/8-N3		
PD 06-03	PD 10-04		PD 3/8-03		PD 1/4-N1	PD 3/8-N4		



MODELO(φD-T)								
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)			
PX 04-M5	PX 06-04	PX 12-02	PX 1/4-01	PX 3/8-04	PX 5/32-U	PX 1/4-N2	PX 1/2-N2	
PX 04-M6	PX 08-01	PX 12-03	PX 1/4-02	PX 1/2-02	PX 5/32-N1	PX 1/4-N3	PX 1/2-N3	
PX 04-01	PX 08-02	PX 12-04	PX 1/4-03	PX 1/2-03	PX 5/32-N2	PX 5/16-N1	PX 1/2-N4	
PX 04-02	PX 08-03		PX 5/16-01	PX 1/2-04	PX 3/16-U	PX 5/16-N2		
PX 06-M5	PX 08-04		PX 5/16-02		PX 3/16-N1	PX 5/16-N3		
PX 06-M6	PX 10-01		PX 5/16-03		PX 3/16-N2	PX 3/8-N1		
PX 06-01	PX 10-02		PX 3/8-01		PX 3/16-N3	PX 3/8-N2		
PX 06-02	PX 10-03		PX 3/8-02		PX 1/4-U	PX 3/8-N3		
PX 06-03	PX 10-04		PX 3/8-03		PX 1/4-N1	PX 3/8-N4		



MODELO(φD-T)								
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)			
PH 04-M5	PH 08-01	PH 12-04	PH 1/4-M5		PH 5/32-U	PH 5/16-N3		
PH 04-M6	PH 08-02		PH 1/4-01		PH 5/32-N1	PH 3/8-N2		
PH 04-01	PH 08-03		PH 1/4-02		PH 3/16-U	PH 3/8-N3		
PH 04-02	PH 08-04		PH 5/16-01		PH 3/16-N1	PH 1/2-N3		
PH 06-M5	PH 10-02		PH 5/16-02		PH 3/16-N2	PH 1/2-N4		
PH 06-M6	PH 10-03		PH 5/16-03		PH 1/4-N1			
PH 06-01	PH 10-04		PH 3/8-02		PH 1/4-N2			
PH 06-02	PH 12-02		PH 3/8-03		PH 5/16-N1			
PH 06-03	PH 12-03				PH 5/16-N2			



MODELO(φD-T)					
Tubo (Métrico)- Rosca (R)			Tubo (Pulgada)-Rosca(R)	Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)	
PHF 04-M5	PHF 08-01	PHF 12-04	PHF 1/4-M5	PHF 5/32-U	PHF 5/16-N3
PHF 04-M6	PHF 08-02		PHF 1/4-01	PHF 5/32-N1	PHF 3/8-N2
PHF 04-01	PHF 08-03		PHF 1/4-02	PHF 3/16-U	PHF 3/8-N3
PHF 04-02	PHF 08-04		PHF 5/16-01	PHF 3/16-N1	PHF 1/2-N3
PHF 06-M5	PHF 10-02		PHF 5/16-02	PHF 3/16-N2	PHF 1/2-N4
PHF 06-M6	PHF 10-03		PHF 5/16-03	PHF 1/4-N1	
PHF 06-01	PHF 10-04		PHF 3/8-02	PHF 1/4-N2	
PHF 06-02	PHF 12-02		PHF 3/8-03	PHF 5/16-N1	
PHF 06-03	PHF 12-03			PHF 5/16-N2	



MODELO(φD1-φD2)		
Tubo (Métrico)- Rosca (R)	Tubo (Pulgada)-Rosca(R)	Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)
PGJ 06-04	PGJ 08-1/4	PGJ 1/4-5/32
PGJ 08-04	PGJ 10-1/4	PGJ 5/16-5/32
PGJ 08-06	PGJ 10-5/16	PGJ 5/16-1/4
PGJ 10-06	PGJ 12-1/4	PGJ 3/8-1/4
PGJ 10-08	PGJ 12-5/16	PGJ 3/8-5/16
PGJ 12-06	PGJ 12-3/8	PGJ 1/2-1/4
PGJ 12-08		PGJ 1/2-5/16
PGJ 12-10		PGJ 1/2-3/8



MODELO(φD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PU 04	PU 5/32
PU 06	PU 3/16
PU 08	PU 1/4
PU 10	PU 5/16
PU 12	PU 3/8
PU 16	PU 1/2



MODELO(φD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PV 04	PV 5/32
PV 06	PV 3/16
PV 08	PV 1/4
PV 10	PV 5/16
PV 12	PV 3/8
PV 16	PV 1/2



MODELO(φD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PE 04	PE 5/32
PE 06	PE 3/16
PE 08	PE 1/4
PE 10	PE 5/16
PE 12	PE 3/8
PE 16	PE 1/2



MODELO(φD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PY 04	PY 5/32
PY 06	PY 3/16
PY 08	PY 1/4
PY 10	PY 5/16
PY 12	PY 3/8
	PY 1/2



MODELO(φD1-φD2)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PG 06-04	PG 3/16-5/32
PG 08-06	PG 1/4-5/32
PG 10-08	PG 1/4-3/16
PG 12-10	PG 5/16-1/4
PG 16-12	PG 3/8-5/16
	PG 1/2-3/8



MODELO(φD1-φD2)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PW 06-04	PW 3/16-5/32
PW 08-06	PW 1/4-5/32
PW 10-08	PW 1/4-3/16
PW 12-10	PW 5/16-1/4
	PW 3/8-5/16
	PW 1/2-3/8



MODELO(φD1-φD2)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PEG 06-04	PEG 1/4-5/32
PEG 08-06	PEG 5/16-1/4
PEG 10-08	PEG 3/8-5/16
PEG 12-10	PEG 1/2-3/8
PEG 16-12	



MODELO(φD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PM 04	PM 5/32
PM 06	PM 3/16
PM 08	PM 1/4
PM 10	PM 5/16
PM 12	PM 3/8
	PM 1/2



MODELO(φD-T)				
Tubo (Métrico)-Thread(RC)			Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)	
PLF 04-M5	PLF 08-01	PLF 12-03	PLF 5/32-N1	PLF 3/8-N3
PLF 04-M6	PLF 08-02	PLF 12-04	PLF 3/16-N1	PLF 1/2-N3
PLF 04-01	PLF 08-03		PLF 3/16-N2	PLF 1/2-N4
PLF 04-02	PLF 08-04		PLF 1/4-N1	
PLF 06-M5	PLF 10-01		PLF 1/4-N2	
PLF 06-M6	PLF 10-02		PLF 5/16-N1	
PLF 06-01	PLF 10-03		PLF 5/16-N2	
PLF 06-02	PLF 10-04		PLF 5/16-N3	
PLF 06-03	PLF 12-02		PLF 3/8-N2	



MODELO(φD-T)			
Tubo (Métrico)-Thread(RC)		Tubo (Pulgada)-Rosca(NPT)	
PMF 04-01	PMF 10-01	PMF 5/32-N1	PMF 3/8-N3
PMF 04-02	PMF 10-02	PMF 3/16-N1	PMF 1/2-N3
PMF 06-01	PMF 10-03	PMF 3/16-N2	PMF 1/2-N4
PMF 06-02	PMF 10-04	PMF 1/4-N1	
PMF 06-03	PMF 12-02	PMF 1/4-N2	
PMF 08-01	PMF 12-03	PMF 5/16-N1	
PMF 08-02	PMF 12-04	PMF 5/16-N2	
PMF 08-03		PMF 5/16-N3	
PMF 08-04		PMF 3/8-N2	



MODELO(ϕD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PZA 04	PZA 5/32
PZA 06	PZA 3/16
PZA 08	PZA 1/ 4
PZA 10	PZA 5/16
PZA 12	PZA 3/ 8
	PZA 1/ 2





MODELO(ϕD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PP 04	PP 5/32
PP 06	PP 3/16
PP 08	PP 1/ 4
PP 10	PP 5/16
PP 12	PP 3/ 8
PP 16	PP 1/ 2







MODELO(ϕD)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PLJ 04	PLJ 5/32
PLJ 06	PLJ 3/16
PLJ 08	PLJ 1/ 4
PLJ 10	PLJ 5/16
PLJ 12	PLJ 3/8
	PLJ 1/2





MODELO($\phi D1-\phi D2$)	
Tubo (Métrico)	Tubo (Pulgada)
PLGJ 06-04	PLGJ 3/16-5/32
PLGJ 08-06	PLGJ 1/4-5/32
PLGJ 10-08	PLGJ 1/4-3/16
PLGJ 12-10	PLGJ 5/16-1/4
	PLGJ 3/8-5/16
	PLGJ 1/2-3/8

PYJ	MODEL(φ D)		PWJ	MODEL(φ D1- φ D2)	
	Tube (Metric)	Tube (Inch)		Tube (Metric)	Tube(Inch)
	PYJ 04	PYJ 5/32		PWJ 08-04	PWJ 1/4-5/32
	PYJ 06	PYJ 3/16		PWJ 08-06	PWJ 5/16-1/4
	PYJ 08	PYJ 1/4		PWJ 10-08	PWJ 3/8-5/16
	PYJ 10	PYJ 5/16		PWJ 12-10	PWJ 1/2-3/8
	PYJ 12	PYJ 3/8			
		PYJ 1/2			

PIJ	MODEL(φ D)		PIG	MODEL(φ D1- φ D2)	
	Tube (Metric)	Tube (Inch)		Tube (Metric)	Tube(Inch)
	PIJ 04	PIJ 5/32		PIG 08-04	PIG 3/16-5/32
	PIJ 06	PIJ 3/16		PIG 08-06	PIG 1/4-5/32
	PIJ 08	PIJ 1/4		PIG 10-08	PIG 1/4-3/16
	PIJ 10	PIJ 5/16		PIG 12-10	PIG 5/16-1/4
	PIJ 12	PIJ 3/8		PIG 16-12	PIG 3/8-5/16
	PIJ 16	PIJ 1/2			PIG 1/2-3/8

PKD	MODEL(φ D1- φ D2-T)		PK	MODEL(φ D)	
	Tube (Metric)	Tube(Inch)		Tube(Metric)	Tube(Inch)
	PKD 08-04-01	PKD 3/16-5/32-N1		PK 04	PK 5/32
	PKD 08-04-02	PKD 1/4-5/32-N1		PK 06	PK 3/16
	PKD 08-06-02	PKD 5/16-5/32-N2		PK 08	PK 1/4
	PKD 10-08-03	PKD 5/16-3/16-N2			PK 5/16
		PKD 5/16-1/4-N2			
		PKD 3/8-5/16-N3			

PKG	MODEL(φ D1- φ D2)		PKJ	MODEL(φ D1- φ D2)	
	Tube (Metric)	Tube(Inch)		Tube (Metric)	Tube(Inch)
	PKG 08-04	PKG 3/16-5/32		PKJ 08-04	PKJ 3/16-5/32
	PKG 08-04	PKG 1/4-5/32		PKJ 08-04	PKJ 1/4-5/32
	PKG 08-06	PKG 5/16-5/32		PKJ 08-06	PKJ 5/16-5/32
	PKG 10-06	PKG 5/16-3/16		PKJ 10-06	PKJ 5/16-3/16
	PKG 10-08	PKG 5/16-1/4		PKJ 10-08	PKJ 5/16-1/4
		PKG 3/8-1/4			PKJ 3/8-1/4
	PKG 3/8-5/16		PKJ 3/8-5/16		

Río de Janeiro 2740 - Lanús Oeste - Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-11) 4241 - 1370 / 4240 - 2177 . Fax: (54-11) 4225 - 4987.
ventas@tecnoautomat.com

www.tecnoautomat.com

TECNOAUTOMAT
www.tecnoautomat.com

